


















Mittelgeliefertes Zubehör




Nachdem Sie das Fach geöffnet haben, überprüfen Sie, ob folgendes Zubehör enthalten ist. Wenden Sie sich an Ihren Brother-Vertragshändler, wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist.


	Teilebezeichnung
	Bestellnummer
	Zickzackfuß „J“ (in der Maschine)
	XF3022-001
	Nähfuß „N“
	X53840-351
	Überwendlingfuß „G“
	XC3098-051
	Reißverschlussfuß „I“
	X59370-051
	Knopflochfuß „A“
	X57789-351
	Blindstichfuß „R“
	X56409-051
	Knopfannähfuß „M“
	130489-001
	Doppeltransportfuß
	SA196 (USA) /SA196C (Kanada) DF1: XF4166-001 (Europa) DF1AP: XF6843-001/DF1CN: 115C05E601C (andere Länder)
	Geradstichfuß
	SA167 (Amerika) F042N: XG6615-001 (Europa) F042: XC1973-052 (andere Länder)

	Teilebezeichnung
	Bestellnummer
	Offener Nähfuß „O“ zum Freihand-Quilten
	XF4873-001
	Stickfuß „W+“ mit LED-Zeiger
	SA197 (USA) /SA197C (Kanada) FLED1: XF4168-001 (Europa) FLED1AP: 115C05E700W (andere Länder)
	1/4-Quiltfuß mit Führung
	SA185 (Amerika) F057: XC7416-252/115C05E0005 (Europa) F057: 115C05E7005 (andere Länder)
	Adapter
	SA131 (Amerika) F010N: XG2001-001/115Z05E0004 (Europa) F010AP: 115Z05E7004 (andere Länder)
	Schraube (klein)
	XA4813-051
	Nadelsatz 2 Nadeln 75/11 2 Nadeln 90/14 2 Nadeln 90/14: Goldfarbene Nadel mit Kugelspitze
	XE4962-001
	Zwillingsnadel 2,0/11 Nadel
	XE4963-001
	Satz goldfarbene Nadeln 2 Nadeln 75/11: Goldfarbene Nadel zum Sticken
	XD0705-151
	Spule × 10 (Eine Spule ist in der Maschine.)
	SA156 (Amerika) SFB: XA5539-151/115J05E0001 (Europa) SFB: 115J05E7001 (andere Länder)

	Teilebezeichnung
	Bestellnummer
	Pfeiltrenner
	XF4967-001
	Schere
	XF2052-001
	Reinigungspinsel
	X59476-051
	Ahle
	XZ5051-001
	Schraubendreher (klein)
	X55468-051
	Schraubendreher (groß)
	XC4237-021
	Scheibenförmiger Schraubendreher
	XC1074-051
	Garnrollenkappe (klein)
	130013-154
	Garnrollenkappe (mittel) × 2 (Eine Garnrollenkappe ist in der Maschine.)
	X55260-153
	Garnrollenkappe (groß)
	130012-054

	Teilebezeichnung
	Bestellnummer
	Garnrolleneinsatz (Mini-King-Garnrolle)
	XA5752-121
	Spulenring × 10
	XE3060-001
	Garnrollenfilz (in der Maschine)
	X57045-051
	Spulennetz × 2
	XA5523-050
	Stick-Stichplattenabdeckung
	XE5131-001
	Touch Pen (Stift)
	XA9940-051
	Kniehebel
	XA6941-052
	Fußpedal
	XD0501-151 (Europa) XC8816-051 (andere Länder)
	Standard-Spulenkapsel (grüne Schraubenmarkierung) (in der Maschine)
	XE5342-101
	Zweite Spulenkapsel (ohne Schraubenmarkierung)
	XC8167-651

	Teilebezeichnung
	Bestellnummer
	Geradstich-Stichplatte
	XF3076-001
	Spulenfachabdeckung mit Kordelführung (mit einem Loch)
	XE8991-101
	Spulenfachabdeckung (mit Markierung)
	XF0750-101
	Spulenfachabdeckung (in der Maschine)
	XE8992-101
	Stickrahmen mit Scan-Markierungen H 36 cm x B 24 cm (H 14 Zoll x B 9-1/2 Zoll)
	SA449S (Amerika) EF95S: XH4465-001/115D05E0017 (Europa) EF95SAP: 115D05E7017 (andere Länder)
	Stickrahmen mit Scan-Markierungen H 18 cm x B 13 cm (H 7 Zoll x B 5 Zoll)
	SA439S (Amerika) EF75S: XH4464-001/115D05E0016 (Europa) EF75SAP: 115D05E7016 (andere Länder)
	Stickpositions-Aufkleberblätter x 4
	SAEPS2 (USA) /SAEPS2C (Kanada) EPS2: XG6749-001/115Z05E000E (Europa) EPS2: XF0763-001/EPS2CN: 115Z05E600E (andere Länder)
	Objektivkalibrierungsblatt
	XH4336-001
	Stick-Unterfaden (#60, weiß)
	SA-EBT (Amerika) EBT-CEN: X81164-001/115G05E0001 (Europa) EBT-CEN: 115G05E7001 (andere Länder)
	Stickunterlegvlies
	SA519 (Amerika) BM3: XG6683-001/115Z05E0007 (Europa) BM3: XE0806-001/BM3CN: 115Z05E6007 (andere Länder)

	Teilebezeichnung
	Bestellnummer
	Schablonensatz
	SA507 (Amerika) GS3: 115Z05E000N (Europa) GS3: 115Z05E700N (andere Länder)
	Kreidestift
	XE8568-001
	Bedienungsanleitung
	Diese Anleitung
	Kurzanleitung
	XH3872-001 (Amerika) XH3949-001 (Europa) XH3874-001 (andere Länder)

 **Anmerkung**

- Die Nähfußhalterschraube erhalten Sie bei Ihrem Brother-Vertragshändler (Bestellnummer XA5904-051).
- Besuchen Sie „ <http://s.brother/cpeaa/> “, um Dokumentationen herunterzuladen.